WiFi 透传模组应用手册

版本: V1.1

更新日期: 2025/6/16

深圳市易连物联网有限公司版权所有

本产品的应用说明书如有变更, 恕不另行通知。

深圳市易连物联网有限公司保留在不另行通知的情况下,对其中所包含的材料进行更改的权利,同时由于信任所引用的材料所造成的损害(包括结果性损害),包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误,易连物联网将不承担责任。

修改记录

文档版本	作者	发布日期	修改说明	测试	审核
V0.1	LYX	2025/4/28	1. 初版		
V0.2	Lyx	2025/5/6	修改格式和内容		
V0.4	Lyx	2025/5/10	1. 修改部分功能说明		
			2. 增加举例说明		
V0.5	Lyx	2025/5/12	1. 增加波特率修改说明		
V0.6	LYX	2025/5/20	1. 增加 BLE 获取扫描周围 ap 功		
			能		
V0.7	LYX	2025/5/27	1. 修改状态指令描述		
			2. 增加 BLE 配网测试小程序		
V1.0	Lx1	2025/6/9	1、修改小程序二维码		
			2、增加硬件接线示意图		
V1.1	Lx1	2025/6/14	1、增加 6.10 获取天气注意点	Yyt	Lyx
			2、增加串口工具软件下载链接		
			3、增加应用实例		
			4、增加 Q&A		
			5、修改附件:天气类型描述		
V1.1	Lxl	2025/6/16	1、增加低功耗、联网速度快特	Yyt	Lyx
			点		
			2、修改应用实例		

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

目录

修改记录	2
目录	3
1 概述	4
2 说明	4
3 典型应用	5
4 硬件参考设计	6
4.1 串口 UART	6
4.2 硬件连接	6
5 软件参考设计	7
5.1 工作流程	7
5.2 BLE 配网	7
5.3 AP 配网(功能开发中)	8
6 模块通用指令集	9
6.1 模组状态:devST	10
6.2 配网设置:netConfig	. 11
6.3 扫描周围 ap 列表:scanAP	13
6.4 设置 WiFi 名称和密码:WiFiConfig	. 14
6.5 设置设备名称:devName	14
6.6 获取模组版本号:eVer	15
6.7 获取模组 MAC 地址:eMAC	15
6.8 串口 UART 波特率:uartRate	. 15
6.9 设直模组进入深度怀眠:devSleep	16
6.10 设直请氷大气等参数:weatherMore	16
6.11 目 定 义 服 务 器 传 输 切 能 H I I P	.1/
6.11.1 设直 HTTP 服务器的 URL: httpURL	17
6.11.2 问 HTTP 服务器发送 GET 请求: httpGet	18
6.11.3 向 HTTP 服务器发送 POST 请求: httpPost	. 20
7 应用实例	. 22
7.1 串口工具软件	. 22
7.2 BLE 配网方式、获取天气举例:	22
8 Q&A:	24
8.1 为什么打廾 BLE 配网小程序没有找到设备?	24
8.2 为什么连上网络后获取个到大气?	. 24
9 联系我们	. 25
10 附件 1:大气类型	. 26

深圳市易连物联网有限公司

1 概述

- 1.1 编写目的
 - 1) 本文档旨在为易连物联网透传 WiFi 模组提供完整的开发指导,帮助开发者实现模组的快速集成与应用.
- 1.2 适用范围
 - 1) 目标用户: MCU 开发工程师,嵌入式开发工程师;
 - 2) 适用产品
 - a. 物联网 WiFi 产品
 - b. 无 APP WiFi 产品
 - c. 自研 app WiFi 产品
 - 3) WiFi 模组版本
 - a. WM10H1S3.0.0
- 1.3 功能特点
 - 1) 多种配网方式
 - a. 支持 BLE 配网
 - b. 支持 AP 配网
 - 2) 天气服务集成
 - a. 支持获取当地时间,当地天气等功能
 - 3) 自定义数据传输
 - a. 支持传输数据到自定义服务器
 - b. 支持从自定义服务器获取数据
 - 4) 快速获取天气
 - a. 从 WM 模块唤醒到返回天气数据在 2.5~4s
 - 5) 低功耗
 - a. 工作电流约 40mA,每次获取天气电量约 0.032mAh
 - b. 使用 500mAh 电池,按一天获取 1 次天气,从唤醒模块、MCU 拿到天气、到模块休眠计算,可以使用约 3 年

2 说明

以下章节提供具体的硬件参考设计,软件使用等说明.

深圳市易连物联网有限公司

3 典型应用

- 3.1 天气场景
 - 产品举例:温湿度计
 - a. 产品功能:设备显示时间/温湿度等天气信息
 - b. 功能说明:
 - a) MCU 驱动 WiFi 进行 AP 配网/BLE 配网.
 - b) MCU与WiFi模组通信,获取当地时间/温湿度等天气
 - c) MCU 驱动屏幕显示数据
- 3.2 自定义数传场景

产品举例: 重量秤

- a. 产品功能: 把重量数据通过 WiFi 模组数传到自定义服务器
- b. 功能说明:
 - a) MCU 驱动 WiFi 进行 AP 配网/BLE 配网.
 - b) MCU 获取重量数据
 - c) MCU与WiFi通信,把重量数据输出到自定义服务器上

4 硬件参考设计

4.1 串口 UART

特征:

波特率115200,1位开始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位。

注意:

1. 每帧指令必须连续、完整否则可能出现指令无法识别等问题,如果每 byte 之间超 过 32bit 指令会分包。

2. RX buff 缓存为 1024 字节, 一条串口指令最长 1024byte。

4.2 硬件连接

硬件连接: VDD,GND,UART_TX,UART_RX,具体也可参照 WM10 规格书。



注: 配网过程电流瞬间值较大,建议使用>500mA的LDO

4.2.1 模组关机控制方式:

方式 1: 指令深度休眠

- 1. 通过指令控制模组深度休眠,休眠电流约 13.3uA.
- 2. 当模组休眠后,模组的 Rx 会作为中断唤醒口,下降沿唤醒.

方式 2: 控制电源

MCU 直接控制模组的 VDD/GND,使用电池的产品优先使用该方式。

5 软件参考设计

5.1 工作流程

- 1. 模组上电,返回就绪状态
- 2. 模组未配网时,MCU通过状态指示通知用户进行配网,模组已配网时,跳转到第7步.
- 3. MCU 设置配网
- 4. 模组获取到配置信息后,进行联网
- 5. 模组返回联网状态信息
- 6. 模组联网成功,MCU 控制模组退出配网模式.
- 7. 模组联网成功,MCU发送设置请求天气等参数
- 8. 模组返回天气等信息
- 9. MCU 关闭模组

5.2 BLE 配网

1. BLE 信息

(1) BLE 广播内容



(2) BLE 连接服务

CONNECTED NOT BONDED	CLIE	νт	SERVER	:
Generic Access UUID: 0x1800 PRIMARY SERVICE				
Generic Attribute UUID: 0x1801 PRIMARY SERVICE				
Unknown Service UUID: 0xFFD0 PRIMARY SERVICE				
Unknown Character UUID: 0xFFD1 Properties: WRITE	istic	指令写	通道	<u>+</u>
Unknown Character UUID: 0xFFD2 Properties: NOTIFY — Descriptor:	istic	指令退	回notify通道	<u>₩</u>
Client Characteristic Co UUID: 0x2902	onfigurati	on		+

2. BLE 配网说明

深圳市易连物联网有限公司

电话:(86)0755-81773367 邮箱:hw@elinkthings.com 地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编:518000

第7页共26页

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

- (1) BLE 默认是关闭状态,MCU 需要通过 UART 使用 netConfig 指令打开 BLE 配网.
- (2) APP 通过 BLE 连接设备,通过下发 scanAP 指令扫描周围 wifi 设备. 通过下发 wifiConfig 指令进行网络配置.
- (3) 设备通过 devST 指令返回网络连接状态, APP 通过该状态判断配网结果.
- (4) 配网成功后,MCU 需要通过 UART 使用 netConfig 指令关闭 BLE 配网.

3. BLE 配网小程序

(1) 该微信小程序实现了 BLE 配网功能,可直接扫码进行测试验证.



5.3 AP 配网(功能开发中)

- 1. AP 信息
 - (1) IP 地址:198.168.0.1
 - (2) Ap 的名称和密码: 通过 netConfig 指令设置.
- 2. AP 配网说明
 - 1. MCU 通过 UART 使用 netConfig 指令打开 ap 配网.需要设置 ap 的名称和密码.
 - 2. 手机使用 wifi 连接该 ap.
 - 3. 连接成功后,打开手机上的浏览器,输入 ap 地址 198.168.0.1,打开链接.
 - 4. 浏览器进入 wifiManager 界面,点击 configure 进入 wifi 配置界面.
 - 5. 浏览器会跳转到 wifi 配置界面后,输入 wifi 名称和密码,开始连接.
 - 6. 配网成功后,MCU 需要通过 UART 使用 netConfig 指令关闭配网.

AP 配网过程请查看指令 netConfig 里的 ap 配网举例.

6 模块通用指令集

AT 命令简介

本文档使用的指令为AT指令格式,但非标准的3GPP指令,因此该格式仅适用于本文档介绍的 模组使用.

AT :为指令头,区分大小写.

<CR><LF>: 模组指令的结束符.对应 C 语言的字符"\r\n", 16 进制为:0x0d 0x0a.

<...>:括号内参数为指令的必选项,且指令中<>符号不需带.

[...] :括号内参数为指令的可选项,且指令中[]符号不需带.

AT 指令格式:

1. 设置

AT+CMD=<参数 1>,<参数 2>,<...><CR><LF> 用于参数的设置

2. 读取

AT+CMD?<CR><LF> 用于参数的当前值读取

3. 指令结果返回

设置的结果返回:

+CMD:OK<CR><LF> +CMD:NG,<NG 信息><CR><LF>

读取的结果返回:

+CMD=<参数 1>,<参数 2>,<...><CR><LF> +CMD=NG,<NG 信息><CR><LF>

4. NG 信息

结果码	备注
0	命令无效
1	参数无效
2	状态重复

5. 举例说明

举例:设置->进入 WiFi 配网模式:AP 配网 发送:AT+WiFi=1,1,WiFi,12345678<CR><LF>

深圳市易连物联网有限公司

电话: (86) 0755-81773367 邮箱: hw@elinkthings.com 地址: 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编: 518000

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

返回:+WiFi:OK<CR><LF>

举例:读取->获取 WiFi 配网状态 发送:AT+WiFi?<CR><LF> 返回:+WiFi=1,1,WiFi,12345678<CR><LF>

指令列表:

说明:

1. 以下指令说明里,会省略掉 AT 和<CR><LF>,实际使用中根据格式 需求带上.

2. 指令里的字符,都为 UTF-8 编码.(连接中文名称 WiFi 的时候要留意 这个)

6.1 模组状态:devST

+devST?		
	$+devSI = \langle READY \rangle, \langle WIF1_SI \rangle, \langle BLE_SI \rangle, \langle WIF1 Conn err \rangle$	
参数说明		
<ready2< td=""><td>>: 模组状态</td></ready2<>	>: 模组状态	
1:	模组已上电就绪. 其他:异常	
<wifi st<="" td=""><td>>: WIFI 状态</td></wifi>	>: WIFI 状态	
- 0:	WiFi 未连接	
1:WiFi 已连接		
<ble st<="" td=""><td>>: 蓝牙状态</td></ble>	>: 蓝牙状态	
- 0:	未连接	
1:	己连接	
<wifi co<="" td=""><td>nn err>: WiFi 异常原因</td></wifi>	nn err>: WiFi 异常原因	
	0:无错误	
	1:连接失败:密码错误	
	2:连接失败:找不到 wifi	
	3:连接失败:其他错误	
备注:		
1. 状态发生改	q变时,会 自动 返回状态.	

电话 : (86)0755-81773367 邮箱 : hw@elinkthings.com 地址 : 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编 : 518000

6.2 配网设置:netConfig

CMD	Response
+netConfig= <state>,<mode>,[ApName],[ApK</mode></state>	+netConfig:OK
ey]	or
	+netConfig:NG, <info></info>
+netConfig?	+netConfig= <state>,[Mode],[ApName],[ApK</state>
	ey]

参数说明:

<State>: 配网状态 1:进入配网 0:退出配网 <Mode>:配网模式 1:AP 配网 2:BLE 配网 [ApName]:AP 的名称,AP 配网时必选项 [ApKey] :AP 的密码,AP 配网时必选项 <info> :NG 的信息

备注:

1. 配网模式下,会尝试用新的 WiFi 名称和密码去连接,连接 10s 都连接不上则会报连接失败,并且停止 WiFi 连接.

- 2. 连接成功后,会保存该 WiFi 名称和密码.模组最多能保存 3 组 WiFi 名称和密码.
- 3. 连接未成功,模组不会保存新的 WiFi 名称和密码.
- 4. 退出配网后,会轮询已保存的3组WiFi去连接.

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

举例 1:ap 配网			
AT+netConfig=1,1,wifiTest,12345678 (设置 ap 配网,ap 信息)			
+netConfig:OK			
+devST=1,0,0,0 (W1F1 状态:与当时 W1F1 断力	†)		
打开手机Wi-Fi扫描设备 WLAN ● wifiTest ● wifiTest ■ このののののののののののののののののののののののののののののののののののの	15:51 ● 副参型は型は ● の 第 15:51 ● 副参型は型は ● の の な い に う い に う い し の の の の の の の の の の の の の		
更多设置	중 已连接到设备,但无法提供互联网连 ■ 接。		
打开浏览器,输入IP 15:51 ■ 総衆 第二日 第日 豪 ●●● #	输入路由器WiFi,连接 Wi-Fi CONFIG Wi-Fi NAME (SSID): Wi-Fi KEY: ・・・・・・」		
正在连接	http://www.action.com/action/actio		
Wi-Fi CONFIG			
connecting Wi-Fi CONF	FIG SUCCESS		
+devST=1,1,0,0 (新 WiFi 已连接)			
AT+netConfig=0 (退出 ap 配网)			
+netConfig:OK			

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

6.3 扫描周围 ap 列表:scanAP

CMD	Response
+scanAP?	+scanAP:OK
	or
	+scanAP:NG, <info></info>
	or
	+scanAP= <state>,<current< th=""></current<></state>
	apNum>,<"SSID">, <rssi>,<sec>,<"SSID2">,<rssi2>,<sec2></sec2></rssi2></sec></rssi>

参数说明:

<state>:列表返回状态:

0:返回未完成,还有数据需要返回 1:返回已完成,扫描完毕

<current apNum>: 当前帧的 ap 数量.每次返回会返回多个 ap 数据.(主要针对于 BLE 的 MTU 限制),范围 00-99,两个字符.

<SSID>: WiFi 名称 <RSSI>: WiFi 的信号强度,为负值,例如-30. <SEC>: 安全性: 0:无加密 1:WAP2 加密

举例 1.

AT+scanAP?

+scanAP:OK

+scanAP=0,06,"iot-test@",-27,1,"浣犲ソ ",-46,1,"CMCC-35X3",-55,1,"Elink-RD",-60,1,"ChinaNet-CwFc",-61,1,"LUO1",-70,1

+scanAP=0,06,"Elink-2.4G",-73,1,"inet5G-xz",-77,1,"inet2.4G-xz",-78,1,"joneytech",-80,1,"CARDV-5484",-80,1,"888888888",-80,1

+scanAP=1,05,"boss",-83,1,"cw",-83,1,"miao 2.4G",-87,1,"CMCC-mUMc",-87,1,"CMCC-9Kjg",-92,1

6.4 设置 WiFi 名称和密码:WiFiConfig

CMD	Response
+WiFiConfig= <name>,[key]</name>	+WiFiConfig:OK
	or
	+WiFiConfig:NG, <info></info>
+WiFiConfig?	+WiFiConfig= <name>,[key]</name>

参数说明:

<name>: 路由器/热点的 WiFi 名称 [key]: 路由器/热点的 WiFi 密码.当 WiFi 无密码时,key 为空 <info> :NG 的信息

备注:

- 1. 指令用于 BLE 配网
- 2. 非 BLE 配网状态收到该指令会返回错误.

6.5 设置设备名称:devName

CMD	Response	备注
+devName= <name></name>	+devName:OK	1. 内容保存在 flash
		2. 名称在会为 BLE 名称和
	or	WiFi 名称. 默认名称为
		ElinkWiFi_XXXX
	+devName:NG, <info></info>	3. 内容状态更变时生效.
+devName?	+devName= <name></name>	

参数说明:

<name>: 设备名称,最长 29 字字符 (若最后字符为_XXXX,则 XXXX 会自动变为 mac 地址数字)

<info> :NG 的信息

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

6.6 获取模组版本号:eVer

CMD	Response	备注
+eVer?	+eVer= <version></version>	

参数说明:

<Version>: 模组版本号

6.7 获取模组 MAC 地址:eMAC

CMD	Response	备注
+eMAC?	+eMAC= <mac></mac>	

参数说明:

<mac>: 模组 mac 地址,BLE 地址与 WiFi 地址为同一个
举例 1.

AT+eMAC?	

+eMAC=C8478C428848

6.8 串口 UART 波特率:uartRate

CMD	Response	备注
+uartRate= <rate></rate>	+uartRate:OK or +uartRate:NG, <info></info>	 可设置范围 9600-115200 重启模组才生效
+uartRate?	+uartRate= <rate></rate>	

参数说明:

<rate>: uart 波特率值

深圳市易连物联网有限公司 电话 : (86)0755-81773367 邮箱 : hw@elinkthings.com 地址 : 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编 : 518000

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

6.9 设置模组进入深度休眠:devSleep

CMD	Response	备注
+devSleep= <state></state>	+devSleep:OK	模组进入深度休眠后,RX 口
		会作为中断唤醒口,下降沿
	or	唤醒
	+devSleepe:NG, <info></info>	

参数说明:

<state>:1:进入深度休眠 <info> :NG 的信息

6.10 设置请求天气等参数:weatherMore

注意:为了确保服务器的稳定性,同时避免产生无效申请,同一外网 IP 不能短时间反复请求(上限1分钟10次),超出限制后该 IP 需要等待5分钟后才能再次请求到天气。

CMD	Response
+weatherMore= <param/>	+weatherMore:OK
	or
	+weatherMore:NG, <info></info>
+weatherMore?	+weatherMore= <state>,[param1]</state>

参数说明:

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

举例 1.

AT+weatherMore=0

+weatherMore:OK

+weatherMore=2,20250510154553,306,27,73

举例 2.

AT+weatherMore=3

+weatherMore:OK

+weatherMore=2,20250510154700,20250510,307,307,19,29,87;20250510154700,20250511,101,151,19,25,6 3;20250510154700,20250512,101,151,21,29,75;

6.11 自定义服务器传输功能 HTTP

6.11.1 设置 HTTP 服务器的 URL: httpURL

CMD	Response
+httpURL= <url>,<port></port></url>	+httpURL:OK
	or
	+httpURL:NG, <info></info>
+httpURL?	+httpURL= <url>,<port></port></url>

第 17 页 共 26 页

参数说明:

<url>: 传输的 url 地址 <port>:端口号 <info> :NG 的信息

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

6.11.2 向 HTTP 服务器发送 GET 请求: httpGet

CMD	Response
+httpGet= <content></content>	+httpGet:OK
	or
	+httpGet:NG, <info></info>
	or
	+httpGet= <content>,<state>,[http server data]</state></content>

参数说明:

<content>:请求的内容

1:请求返回服务器消息所有内容,包含响应头和响应正文内容.具体内容请参看 http 规范.

2.请求返回服务器消息部分内容,不包含响应头,只有响应正文内容.具体 内容请参看 http 规范.

<state>:数据通信状态

1:通信成功

2:通信失败

[http server data]: 具体的内容

<info> :NG 的信息

备注:

1. WiFi 模组会正常接收 server 的数据,但是会根据请求的内容,给 MCU 响应不同的 内容.

2. 用户可以根据需求选择合适的请求方式.

- 3. 请求完成一次,才能请求下一次.
- 4. UART 的 Rx buff 最长为 1024 字节.

举例:1 (请求返回所有数据)

AT+httpURL=http://www.httpbin.org/get,80

+httpURL:OK

AT+httpGet=1

+httpGet:OK

深圳市易连物联网有限公司

电话 : (86)0755-81773367 邮箱 : hw@elinkthings.com 地址 : 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编 : 518000

+httpGet=1,1,HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 10 May 2025 07:35:22 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 234
Connection: keep-alive
Server: gunicorn/19.9.0
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true

```
"args": {},
"headers": {
    "Content-Length": "0",
    "Host": "www.httpbin.org",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-681f01ba-2bc3eb551291c7c64d24d0c7"
},
"origin": "116.30.133.45",
"url": "http://www.httpbin.org/get"
```

举例 2: (请求返回 body 数据) AT+httpURL=http://www.httpbin.org/get,80

```
+httpURL:OK
```

AT+httpGet=2

+httpGet:OK

+httpGet=2,1,

```
{
```

```
"args": {},
```

"headers": {

```
"Content-Length": "0",
```

"Host": "www.httpbin.org",

"X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-681f039a-3303b9373c8b2d0656f93bff"

```
},
```

"origin": "116.30.133.45",

"url": "http://www.httpbin.org/get"

```
}
```

深圳市易连物联网有限公司

电话: (86)0755-81773367 邮箱:hw@elinkthings.com 地址: 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编:518000

6.11.3 向 HTTP 服务器发送 POST 请求: httpPost

CMD	Response
+httpPost= <content>,<content_type>,<data></data></content_type></content>	+httpPost:OK
	or
	+httpPost:NG, <info></info>
	or
	+httpPost= <content>,<state>,[http server data]</state></content>

参数说明:

<content>:请求的内容

1:请求返回服务器消息所有内容,包含响应头和响应正文内容.具体内容请参看 http 规范.

2.请求返回服务器消息部分内容,不包含响应头,只有响应正文内容.具体 内容请参看 http 规范.

<content_type>

:数据的编码类型 1:text/html

2:application/json

<data>:请求的数据主体. (data 数据内可含结束符).

<state>:数据通信状态

1:通信成功

2:通信失败

<http server total data>: 服务器响应的消息,包含响应头和响应主体内容.具体内容请参看 http 规范.

<http server body data>: 服务器响应的消息,不包含响应头,只有响应内容.具体内容请参看 http 规范.

<info> :NG 的信息

备注:

1. WiFi 模组会正常接收 server 的数据,但是会根据请求方式,给 MCU 响应不同的内

容.

2. 用户可以根据需求选择合适的请求方式.

- 3. 请求完成一次,才能请求下一次.
- 4. UART 的 Rx buff 最长为 1024 字节.

```
帮助企业实现产品的快速智能化
www.elinkthings.com
```

```
举例:
AT+httpURL=http://www.httpbin.org/get,80
+httpURL:OK
AT+httpPost=1,2,{"appid":"0CBE4C20","rnum":"145499","token":
"1661847E53AEA438BDD692519E7B2602","paras":[{"TIMESTAMP":"0","CITY":
"1","AREA":"1","CARNUM": "9"}]}
+httpPost:OK
+httpPost=1,1,HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 10 May 2025 07:38:28 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 236
Connection: close
Server: gunicorn/19.9.0
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
{
  "args": {},
  "headers": {
    "Content-Length": "145",
    "Host": "www.httpbin.org",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-681f0273-240a078a09e58b5529d37066"
  },
  "origin": "116.30.133.45",
  "url": "http://www.httpbin.org/get"
}
```

7 应用实例

7.1 串口工具软件

前期调试阶段,建议先使用 PC 串口工具软件进行调试,易连提供串口工具软件,附上常用模块指令,如图,



串口工具下载链接: <u>http://doc.elinkthings.com/web/#/40?page_id=390</u>

7.2 BLE 配网方式、获取天气举例:

- (1) 3.3V 给模块上电,或通过指令唤醒模块。
- (2) 正式开始调试前,请先确认模块固件版本号,MCU可通过发送版本号指令获取; WiFi模组版本应该是:WM10H1S3.0.0_日期,日期会有变更、以实际为准。

|发→◇AT+eVer?

收←◆+eVer=₩M10H1S3.0.0_11250609

(3) 微信扫描 BLE 配网小程序二维码,打开小程序。

深圳市易连物联网有限公司

电话:(86)0755-81773367 邮箱:hw@elinkthings.com 地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室 邮编:518000

帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com

(4) MCU 发送进入 BLE 配网模式指令、打开蓝牙广播:

[19:41:07.721]发→◇AT+netConfig=1,2

[19:41:07.775]收←◆+netConfig:OK

(5) 进入小程序,按照小程序页面指示,选择设备、选择要配置的 wifi。

			·•· •
		CMCC-35X3	
		ChinaNet-tFz6	<u></u>
		iot-test@	2
		Elink-RD	3
		lyxpc	3
		boss	74
		inet2.4G-xz	74
		CMCC-QmDf	74
		ChinaNet-vbtb	76
		88888888	
		TPGuest_4F63	7
		名称	
	0	LUO1	
		密码	
	法拉汎友		
正在搜索设备	廷按以留	比设备仪支持2.4GHZ WIFI连接使用 ☑ 记住密码	
长按设备配网功能键进入配网模式	ElinkWiFi_002E	保存	
ElinkWiFi_002E > A0:3C:31:B4:00:2E	配置WiFi	刷新	

(6) 配置 wifi 成功,设备联网成功,设备主动返回连接状态状态、退出 BLE 配网模式、 关闭蓝牙。

[19:41:57.913]收←◆+devST=1,0,1,0

[19:42:42.188]收←◆+devST=1,1,1,0

[19:42:45.292]收←◆+devST=1,1,0,0 模块状态:wifi已连接, BLE断开

(7) MCU 发送获取天气指令,模块回复天气信息指令。

[19:53:10.027]发→◇AT+weatherMore=0

获取实况天气 [19:53:10.031]收+◆+weatherMore:0K

[19:53:12.624]收←◆+weatherMore=2,20250614195310,104,27,86

[19:53:18.060]发→◇AT+weatherMore=7

[19:53:18.063]收++weatherMore:OK 获取预报天气

 [19:53:18.598]收←◆

 *weatherMore=2, 20250614195318, 20250614, 310, 310, 25, 30, 88;20250614195318, 20250615, 310, 307, 26, 29, 89;20250614195318, 20250616, 307, 3

 07, 25, 29, 91;20250614195318, 20250617, 307, 306, 25, 29, 92;20250614195318, 20250618, 306, 151, 26, 30, 90;20250614195318, 20250619, 101, 151, 27, 31, 87;20250614195318, 20250620, 101, 151, 27, 32, 87;

(8) 给模块断电或发送休眠指令控制模块休眠。

8 Q&A:

8.1 为什么打开 BLE 配网小程序没有找到设备?

WM 模块蓝牙默认是关闭的,需要先发"**配网设置:netConfig**"指令,进入 BLE 配网模式、打开蓝牙。

8.2 为什么连上网络后获取不到天气?

- 1. 为了确保服务器的稳定性,同时避免产生无效申请,同一外网 IP 不能短时间反复请 求(上限1分钟 10次),超出限制后该 IP 需要等待5分钟后才能再次请求到天气。
- 2. 获取外网 IP 方式:
 - (1) 电脑:打开浏览器,直接在搜索框输入"IP 地址"并访问,访问成功结果如图。 "116.30.142.12"即为当前网络的外网 IP。

不同网络获取的外网 IP 不一致,具体以实际为准。

Bai 👛 百度	IP地址						×	Ó	百度	一下	
	全部	意思	在哪里查看	计算器	范围	修改器	设置	冲突怎么	么解决	更换	ī
	≗ <u>IP</u> 칼	<u> </u>		-							
	归属地:		东省 深圳市 宝	安区							
	运宫间, 本机IP;	中国电信 116.30.142	.12								
	请输入	IP地址,支	持IPV4/IPV6查询				查询				
	本服务由	百度智能云	和埃文科技联合提	供>							
	 百度智 	日能云企业制	员务中心 〇								

(2) 手机:打开浏览器,直接在搜索框输入"IP 地址"并访问,访问成功结果如图。
 "116.30.142.12"即为当前网络的外网 IP。
 不同网络获取的外网 IP 不一致,具体以实际为准。

ElinkThings 帮助企业实现产品的快速智能化 www.elinkthings.com Q IP地址 J 0 0 综合 笔记 视频 7 归属地:中国广东省深圳市宝安区 运营商:中国电信 本机IP: 116.30.142.12 回 请输入IP地址,支持IPV4/IPV6查询 查询 本服务由百度智能云和埃文科技联合提供

○ 百度智能云企业服务中心

9 联系我们

深圳市易连物联网有限公司

地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼 A 栋五层 502 室

Tel: + (86) 0755-81773367

Email: hw@elinkthings.com

Web: www.elinkthings.com

10 附件 1:天气类型

天气类型可拓展,可联系易连物联网进行拓展.

	示例数据: 20250430152732,101,29,59
	第1个元素:当地时间,格式: yyyyMMddHHmmss;
实况天气: 0	第2个元素:天气状况代码,当前天气状况和图标的代码, 表示的天气状况描述列表请查看本文末的"Remark->天气状况和图标";
	第3个元素:实况温度,默认单位:摄氏度;
	第4个元素:实况相对湿度,百分比数值
	多天的天气之间使用英文分号分割
	示例数据: 20250430160935,20250430,101,151,23,30,82;20250430160935,20250501,101,151,23,3
	第1个元素:当地时间,格式: yyyyMMddHHmmss;
	第2个元素:预报日期,格式: yyyyMMdd;
预报天气: 1/3/5/7/10/15	第3个元素:白天天气状况代码,当前天气状况和图标的代码, 表示的天气状况描述列表请查看本文末的"Remark->天气状况和图标";
	第4个元素:夜晚天气状况代码,当前天气状况和图标的代码, 表示的天气状况描述列表请查看本文末的"Remark->天气状况和图标";
	第5个元素:预报当天最低温度,单位:摄氏度;
	第6个元素:预报当天最高温度,单位:摄氏度;
	第7个元素:相对湿度,百分比数值

天气状况和图标: <u>https://dev.qweather.com/docs/resource/icons/#icon-code</u>